

## GB | LED Projector

### Technical specifications:

Enclosure rating: IP20

Power supply: 4.5 V DC – 3× AA/USB

Power consumption: 3 W

### Safety Instructions

Do not under any circumstances put the device into operation while it is still in packaging! The product is designed for non-commercial use in the household. Like any electric device, the device must be kept out of reach of children. Protect the product from falls or powerful shocks and vibrations. Do not open the product. Stop using the product if it becomes damaged. Immediately replace discharged batteries and dispose of them in accordance with valid regulations. Do not modify the product in any way. Doing so voids the warranty. Children should be supervised by an adult to ensure they do not play with the device. Immediately dispose of packaging material in accordance with valid local regulations on waste disposal.

### Warning - Batteries

Always use batteries of the correct size and quality class that best fit the purpose. Make sure the batteries are inserted correctly and that polarity is taken into account (+ and -). Do not bridge the batteries. Do not recharge the batteries. Do not throw the batteries into a fire. Keep the batteries out of reach of children. Do not allow children to replace the batteries unsupervised. Remove the batteries if the product will not be used for an extended period of time. Remove and dispose of used batteries.

### Changing Batteries

The product must be switched off (ON/OFF button in OFF position). Open the battery compartment on the bottom side of the candle. Insert batteries of the correct type. Close the battery compartment.

EMOS spol. s r.o. declares that the LED Projector is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive. The device can be freely operated in the EU. The Declaration of Conformity can be found at <http://www.emos.eu/download>.



Do not dispose with domestic waste. Use special collection points for sorted waste. Contact local authorities for information about collection points. If the electronic devices would be disposed on landfill, dangerous substances may reach groundwater and subsequently food chain, where it could affect human health.

## CZ | LED projektor

### Technické údaje:

Typ ochrany: IP20

Provozní napájení: 4,5 V DC – 3× AA/USB

Spotřeba energie: 3 W

### Bezpečnostní pokyny

Produkt nikdy neuvádějte do provozu v balení! Výrobek je určen k nekomerčnímu použití v domácnosti. Výrobek nepatří do rukou dětem, stejně jako i všechny elektrické přístroje. Výrobek chraňte před pádem a velkými otřesy. Výrobek neotvírejte a v případě poškození již dále nepoužívejte. Vybíjení baterie bez odkladu vyměňte a zlikvidujte dle platných předpisů. Výrobek žádným způsobem neupravujte, ztratíte tím nárok na záruku. Děti by měly být pod dozorem dospělé osoby, aby si s přístrojem nehrály. Obalový materiál likvidujte ihned podle platných místních předpisů o likvidaci.

### Varování – baterie

Používejte vždy správnou velikost a jakostní třídu baterií, které se ke stanovenému účelu nejlépe hodí. Ujistěte se, že jsou baterie vloženy správně a že je zohledněna polarita (+ a -). Baterie nepřemostujte. Baterie nenabíjejte. Baterie nevhazujte do ohně. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte

dětem provádět výměnu baterií bez dozoru. Vyměňte baterie, pokud se výrobek nebude delší dobu používat. Použité baterie odstraňte a zlikvidujte.

### Výměna baterií

Produkt musí být vypnutý (tlačítko ON/OFF na OFF). Otevřete přihrádku na baterie na spodní straně svíčky. Vložte baterie správného typu. Kryt přihrádky na baterie uzavřete.

EMOS spol. s r.o. prohlašuje, že LED projektor je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice. Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě lze najít na webových stránkách <http://www.emos.eu/download>.



Nevyhazujte elektrické spotřebiče jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Pro aktuální informace o sběrných místech kontaktujte místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče uloženy na skládkách odpadků, nebezpečné látky mohou prosakovat do podzemní vody a dostat se do potravinového řetězce a poškozovat vaše zdraví.

## SK | LED projektor

### Technické údaje:

Typ ochrany: IP20

Prevádzkové napájanie: 4,5 V DC – 3× AA/USB

Spotreba energie: 3 W

### Bezpečnostné pokyny

Produkt nikdy neuvádzajte do prevádzky v balení! Výrobok je určený na nekomerčné použitie v domácnosti. Výrobok nepatrí do rúk deťom, rovnako ako aj všetky elektrické prístroje. Výrobok chráňte pred pádom a veľkými otrasmi. Výrobok neotvárajte a v prípade poškodenia už ďalej nepoužívajte. Vybité batérie bez odkladu vymeňte a zlikvidujte podľa platných predpisov. Výrobok žiadnym spôsobom neupravujte, stratíte tým nárok na záruku. Deti by mali byť pod dozorom dospeléj osoby, aby sa nehrali so zariadením. Obalový materiál likvidujte ihneď podľa platných miestnych predpisov o likvidácii.

### Varovanie - batérie

Používajte vždy správnu veľkosť a akostnú triedu batérií, ktoré sa na určený účel najlepšie hodia. Uistite sa, že sú batérie vložené správne a že je zohľadnená polarita (+ a -). Batérie nepremosťujte/neprepájajte. Batérie nenabíjajte. Batérie nevhadzujte do ohňa. Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Nedovoľte deťom vykonávať výmenu batérií bez dozoru. Vyberte batérie, ak sa výrobok nebude dlhší čas používať. Použité batérie odstráňte a zlikvidujte.

### Výměna baterií

Produkt musí byť vypnutý (tlačidlo ON / OFF na OFF). Otvorte priehradku na batérie na spodnej strane sviečky. Vložte batérie správného typu. Kryt priehradky na batérie uzavrite.

EMOS spol. s r.o. prehlasuje, že LED projektor je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice. Zariadenie je možné voľne prevádzkovať v EÚ. Prehlásenie o zhode možno nájsť na webových stránkach <http://www.emos.eu/download>.



Nevyhadzujte elektrické spotrebiče ako netriedený komunálny odpad, použite zberné miesta triedeného odpadu. Pre aktuálne informácie o zberných miestach kontaktujte miestne úrady. Pokiaľ sú elektrické spotrebiče uložené na skládkach odpadkov, nebezpečné látky môžu presakovat do podzemnej vody a dostat sa do potravinového reťazca a poškozovat vaše zdravie.

## PL | Projektor LED

### Dane techniczne:

Typ ochrony: IP20

Zasilanie: 4,5 V DC – 3× AA/USB

Zużycie energii: 3 W

## Zalécenia bezpieczeřtwa

Produktu nigdy nie uruchamiamy do pracy w opakowaniu! Wyrób jest przeznaczony do niekomercyjnego uŹytku w gospodarstwach domowych. Wyrób nie jest przeznaczony do rąk dzieci, tak samo, jak wszystkie inne urzadzenia elektryczne. Wyrób chronimy przed ewentualnym upadkiem i gwałtownymi wstrząsami. Wyrobu nie otwieramy i w razie uszkodzenia nie korzystamy z niego dłuŹej. Rozładowane baterie wymieniamy bez zwłoki i likwidujemy zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Wyrobu nie próbujemy naprawiać we własnym zakresie, poniewaŹ spowoduje to utratę uprawnień gwarancyjnych. Dzieci powinny być pod nadzorem osoby dorosłej, Źeby nie bawiły się tym urzadzeniem. Materiał z opakowania likwidujemy bezzwłocznie zgodnie z obowiazujacymi lokalnymi przepisami o jego utylizacji.

### OstrzeŹenie – baterie

Korzystamy zawsze z baterii o odpowiedniej wielkořci i jakořci, które najlepiej nadają się do wybranego celu. Upewniamy się, Źe baterie są włożone poprawnie i Źe jest zachowana włařciwa polaryzacja (+ i -). Baterii nie zwieramy. Baterii nie ładujemy. Baterii nie wrzucamy do ognia. Baterie przechowujemy poza zasięgiem dzieci. Nie pozwalamy dzieciom na dokonywanie wymiany baterii bez dozoru. Wymujemy baterie, jeŹeli nie zamierzamy przez dłuŹszy czas korzystać z wyrobu. ZuŹyte baterie usuwamy i likwidujemy.

### Wymiana baterii

Produkt musi być wyłaczony (przycisk ON/OFF w połoŹeniu OFF). Otwieramy pojemnik na baterie w dolnej częřci Źwiecy. Wkładamy baterię włařciwego typu. Zamykamy pokrywke pojemnika na baterie.

EMOS spol. s r.o. ořwiadcza, Źe wyrób Projektor LED jest zgodny z wymaganiami podstawowymi i innymi, włařciwymi postanowieniami dyrektywy. Urzadzenie moŹna bez ograniczeń uŹytkować w UE. Deklaracja zgodnořci znajduje się na stronach internetowych <http://www.emos.eu/download>.



Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łacznie z innymi odpadami zuŹytego sprzetu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. UŹytkownik, chcac pozbyć się sprzetu elektrycznego i elektrycznego, jest zobowiazany do oddania go do punktu zbierania zuŹytego sprzetu. W sprzecie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na Źrodowisko i zdrowie ludzi.

## HU | LED-ES projektor

### Műszaki jellemzők:

Ház besorolása: IP20

Tápellátás: 4,5 V DC – 3 db AA elem/USB

Fogyasztás: 3 W

### Biztonsági utasítások

Semmiképpen ne mőködtesse a készüléket, amíg az a csomagolásban van. A terméket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték, nem ipari felhasználásra. Mint minden más elektromos készülék esetében, ügyeljen rá, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá a készülékhez. A készüléket ne ejtse le, és óvja az erőteltjes ütődésektől, rázkódtástól. Ne szedje szét a terméket. Ha a termék megsérül, ne használja tovább. Azonnal cserélje ki a lemerült elemeket, és a hatályos előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa azokat. A terméken semmilyen módosítást ne végezzen. Ellenkező esetben a garancia megszűnik. A készülék közelében gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak, a készülékkel nem játszhatnak. A csomagolást a helyi hatályos előírásoknak megfelelően azonnal ártalmatlanítsa.

### Figyelmeztetés - Elemek

Mindig kizárólag megfelelő méretű és minőségű, a célnak leginkább megfelelő elemeket használjon. Győződjön meg róla, hogy az elemeket megfelelő irányban, tehát a polaritásuknak megfelelően (+ és -) helyezte be. Ne próbálja dróttal csatlakoztatni az elemeket. Ne próbálja újratölteni az elemeket. Ne dobja az elemeket tűzbe. Az elemeket tartsa gyermekektől távol. Ne engedje, hogy gyermekek

felügyelet nélkül kicseréljék az elemeket. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket. Vegye ki és dobja ki a használt elemeket.

### Az elemek cseréje

Kapcsolja ki a terméket (a BE/KI gomb legyen KI állásban). Nyissa ki az elemtartó rekeszt a gyertya alján. Helyezzen be megfelelő típusú elemeket. Zárja vissza az elemtartó rekeszt.

Az EMOS spol. s r.o. kijelenti, hogy az LED-ES projektor megfelel az irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A készülék az EU teljes területén használható. A megfelelő ségi nyilatkozat letölthető az alábbi honlapról: <http://www.emos.eu/download>.



Az elektromos készülékeket ne dobja a vegyes háztartási hulladék közé, használja a szelektív hulladékgyűjtő helyeket. A gyűjtőhelyekre vonatkozó aktuális információkért forduljon a helyi hivatalokhoz. Ha az elektromos készülékek a hulladéktárolókba kerülnek, veszélyes anyagok szivároghatnak a talajvízbe, melyek így bejuthatnak a táplálékláncba és veszélyeztethetik az Ön egészségét és kényelmét.

## SI | LED projektor

### Tehnični podatki:

Stopnja zaščite: IP20

Delovno napajanje: 4,5 V DC – 3× AA/USB

Poraba energije: 3 W

### Varnostna navodila

Izdelka nikoli ne vklaplajte v embalaži! Izdelek je namenjen za nekomercialno uporabo v gospodinjstvu. Izdelek hranite izven dosega otrok, enako kot vse električne naprave. Izdelek varujte pred padcem in velikimi tresljaji. Izdelka ne odpirajte in v primeru poškodovanja ne uporabljate več. Izpraznjene baterije brez odlašanja zamenjajte in odstranite v skladu z veljavnimi predpisi. Izdelka na noben način ne menjajte, s tem boste izgubili pravico do garancije. Otroci naj so pod nadzorom odrasle osebe, da se z izdelkom ne bi igrali. Embalažni material takoj odstranite v skladu z veljavnimi predpisi o odstranjevanju.

### Opozorilo – baterije

Vedno uporabljajte pravilno velikost in kakovostni razred baterij, ki so za določen namen najbolj primerne. Preverite, ali so baterije vstavljene pravilno, in da se upošteva polarnost (+ in -). Baterij ne premoščajte. Baterij ne polnite. Baterij ne mečite v ogenj. Baterije hranite izven dosega otrok. Otrokom ne dovolite, da baterije menjajo brez nadzora. Če izdelka ne boste dlje časa uporabljali, baterije odstranite. Prazne baterije odstranite.

### Zamenjava baterij

Izdelek mora biti izklopljen (tipka ON/OFF na OFF). Odprite prostor za baterije na spodnji strani sveče. S pravilno polarnostjo vstavite baterije pravilnega tipa. Pokrov prostora za baterije zaprite.

EMOS spol. s r.o. izjavlja, da sta LED projektor v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi z njimi povezanimi določbami direktive. Naprava se lahko prosto uporablja v EU. Izjava o skladnosti je del navodil ali pa jo lahko najdete na spletnih straneh <http://www.emos.eu/download>.



Električnih naprav ne odlagajte med mešane komunalne odpadke, uporabljajte zbirna mesta ločenih odpadkov. Za aktualne informacije o zbirnih mestih se obrnite na krajevne urade. Če so električne naprave odložene na odlagaljskih odpadkov, lahko nevarne snovi pronicajo v podtalnico, pridejo v prehransko verigo in škodijo vašemu zdravju.

## RS|HR|BA|ME | LED projektor

### Tehničke specifikacije:

Stupanj zaštite: IP20

Napajanje: 4,5 V DC – 3× AA/USB

Potrošnja električne energije: 3 W

### Sigurnosne upute

Ni u kom slučaju nemojte pustiti uređaj u rad dok je još u pakiranju! Proizvod je namijenjen za ne-komercijalno korištenje u kućanstvu. Kao i svaki drugi električni uređaj, proizvod treba držati izvan doseg djece. Uređaj zaštitite od pada ili udaraca i vibracija. Proizvod nemojte otvarati. Nemojte koristiti proizvod ako se ošteti. Istrošene baterije odmah zamijenite novima i odložite ih u skladu s važećim propisima. Proizvod se ne smije preinačavati ni na koji način. Time se poništava jamstvo. Djeca trebaju biti pod nadzorom odraslih da se ne bi igrala uređajem. Ambalažu odmah zbrinite u skladu s lokalnim propisima o zbrinjavanju otpada.

### Upozorenje – baterije

Uvijek koristite baterije ispravne veličine i klase kvalitete koja najbolje odgovara namjeni. Baterije umetnite kako valja i pripazite na ispravan polaritet (+ i -). Baterije nemojte premošćivati. Baterije nemojte stavljati na punjenje. Baterije ne bacajte u vatru. Baterije držite izvan doseg djece. Ne dozvoljavajte djeci da zamjenjuju baterije bez nadzora. Ako uređaj nećete upotrebljavati dulje vrijeme, izvadite baterije. Prazne baterije izvadite i odložite na valjani način.

### Zamjena baterija

Proizvod mora biti isključen (gumb za uključivanje/isključivanje u položaju isključeno). Otvorite poklopac odjeljka za baterije na donjem dijelu svijeće. Umetnite baterije odgovarajućeg tipa. Zatvorite odjeljak za baterije.

EMOS spol. s r.o. izjavljuje da su uređaj LED projektor sukladni osnovnim zahtjevima i ostalim važećim odredbama Direktive. Upotreba uređaja dopuštena je u zemljama članicama EU. Izjava o sukladnosti nalazi se na adresi <http://www.emos.eu/download>.



Ne bacajte električne uređaje kao nerazvrstani komunalni otpad, koristite centre za sakupljanje razvrstanog otpada. Za aktualne informacije o centrima za sakupljanje otpada kontaktirajte lokalne vlasti. Ako se električni uređaji odlože na deponije otpada, opasne materije mogu prodrijeti u podzemne vode i ući u lanac ishrane i oštetiti vaše zdravlje.

## DE | LED-Projektor

### Technische Daten:

Schutzart: IP20

Stromversorgung zum Betrieb: 4,5 V DC – 3× AA/USB

Energieverbrauch: 3 W

### Sicherheitshinweise

Das Produkt darf niemals in der Verpackung in Betrieb genommen werden! Das Produkt ist für den privaten, nicht gewerblichen Haushaltsgebrauch vorgesehen. Dieses Produkt gehört, wie alle elektrischen Produkte, nicht in Kinderhände. Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Erschütterungen aus. Öffnen Sie das Produkt nicht und betreiben Sie es bei Beschädigungen nicht weiter. Entladene Batterien unverzüglich wechseln und bestimmungsgemäß entsorgen. Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor, Sie verlieren dadurch jegliche Gewährleistungsansprüche. Kinder sollten von Erwachsenen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort gemäß den örtlich gültigen Entsorgungsvorschriften.

## Warnung - Batterien

Verwenden Sie stets die richtige Batteriegröße und Güteklasse, die sich für den vorgesehenen Verwendungszweck am besten eignet. Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig eingelegt werden und die Polarität (+ und -) beachtet wird. Überbrückt Sie Batterien nicht. Laden Sie Batterien nicht. Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer. Halten Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. Gestatten Sie Kindern nicht ohne Aufsicht das Wechseln von Batterien. Nehmen Sie Batterien aus dem Produkt heraus, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird. Gebrauchte Batterien entfernen und entsorgen.

## Batteriewechsel

Das Produkt muss ausgeschaltet sein (ON/OFF-Taste auf OFF). Öffnen Sie das Batteriefach am Boden der Kerze. Legen Sie den korrekten Batterietyp ein. Schließen Sie das Batteriefach.

Die Firma EMOS spol. s r.o. erklärt, dass LED-Projektor mit den Grundanforderungen und den weiteren dazugehörigen Bestimmungen der EU-Richtlinie konform ist. Das Gerät kann innerhalb der EU frei betrieben werden. Die Konformitätserklärung finden Sie auf folgender Webseite: <http://www.emos.eu/download>.



Die Elektroverbraucher nicht als unsortierter Kommunalabfall entsorgen, Sammelstellen für sortierten Abfall bzw. Müll benutzen. Setzen Sie sich wegen aktuellen Informationen über die jeweiligen Sammelstellen mit örtlichen Behörden in Verbindung. Wenn Elektroverbraucher auf üblichen Mülldeponien gelagert werden, können Gefahrstoffe ins Grundwasser einsickern und in den Lebensmittelumlauf gelangen, Ihre Gesundheit beschädigen und Ihre Gemütlichkeit verderben.

## UA | Світлодіодний проєктор

### Технічні дані:

Тип захисту: IP20

Робоча напруга: 4,5 В постійного струму – 3× AA/USB

Споживання енергії: 3 Вт

### Правила техніки безпеки

Виріб в упакуванні ніколи не вмикайте! Виріб призначений для некомерційного домашнього використання. Виріб та інші електричні пристрої не дозволяється дітям брати в руки. належить. Бережіть виріб від падіння та великої вібрації. Виріб не розпакуйте та у разі пошкодження ним не користуйтеся. Відповідно до діючих правил, використані батарейки негайно замініть та утилізуйте. Ні в якому разі виріб не ремонтуйте, оскільки втратиться гарантійний строк. Діти повинні бути під доглядом дорослої особи, щоб з пристроєм не гралась. Пакувальний матеріал, відповідно до місцевих правил, зразу ж ліквідуйте.

### Попередження – батарейки

Завжди використовуйте такий вид батарейок, який для даного виробу найбільше підходить. Переконайтесь, чи батарейки вставлені правильно, також враховуйте їхню полярність (+ і -). Батарейки не переміщайте. Батарейки не заряджайте. Батарейки не викидайте у вогонь. Батарейки зберігайте у недоступному для дітей місці. Не дозволяйте щоб діти заміняли батарейки без нагляду. Вийміть батарейки, якщо не буде довший час користуватись виробом. Вийміть використані батарейки та їх утилізуйте.

### Заміна батарейок

Прилад повинен бути вимкнений, (кнопка ON/OFF на OFF). Відкрийте кришку батарейного відсіку на нижній частині свічки. Вставте батарейку правильного типу. Закрийте кришку батарейного відсіку.

EMOS spol. s r.o. повідомляє, що Світлодіодний проєктор відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви. Пристроєм можливо користуватися в ЄС. Декларація відповідності являється частиною інструкції для користування або можливо її знайти на веб-сайті <http://www.emos.eu/download>.



Ne vikiđuyte eлектрични пристрої як несортovanї комуналнї вїдходи, користуйтеся мїсцями збору комуналнх вїдходїв. За актуальною інформацією про мїсця збору звертайтеся до установ за мїсцем проживання. Якщо електрични пристрої розміщенї на мїсцях з вїдходами, то небезпечнї речовини можуть проникати до пїдземних вод і дїстатися до харчового обїгу та پوشкођувати ваше здоров'я.

## RO|MD | Projector LED

### Date tehnice:

Tip protecție: IP20

Tensiune de funcționare: 4,5 V DC – 3× AA/USB

Consum de energie: 3 W

### Măsurї de siguranță

Nu folosiți în niciun caz produsul în ambalaj! Produsul este destinat utilizării necomerciale în uz casnic. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor, ca de altfel toate aparatele electrice. Feriți produsul de loviturї și șocuri puternice. Nu deschideți produsul, iar în caz de defecțiune nu-l folosiți. Înlocuiți imediat bateriile descărcate și lichiдаți conform reglementărilor valabile. Nu modificați în niciun fel produsul, pentru a nu pierde dreptul la garanție. Copiii trebuie supravegheați de către o persoană matură, pentru a se împiedica joaca lor cu acest aparat. Lichiдаți imediat ambalajul conform reglementărilor locale privind lichidarea.

### Avertizare – baterii

Folosiți întotdeauna baterii de mărime și calitate corespunzătoare, care sunt cele mai potrivite pentru scopul stabilit. Asigurați-vă că bateriile sunt introduse corect, respectându-se polaritatea (+ a -). Nu scurtcircuitați bateriile. Nu aruncați bateriile în foc. Păstrați bateriile în afara accesului copiilor. Nu permiteți copiilor să înlocuiască bateriile fără supraveghere. Scoateți bateriile dacă produsul nu va fi utilizat timp mai îndelungat. Înălăturați și lichiдаți bateriile uzate.

### Înlocuirea bateriilor

Produsul trebuie oprit (butonul ON/OFF pe OFF). Deschideți locașul bateriilor pe partea de jos a lumânării. Introduceți baterii de tip stabilit. Închideți capacul locașului bateriilor.

EMOS spol. s r.o. declară, că Decoratiuni LED este în conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi corespunzătoare ale directivei. Aparatul poate fi utilizat liber în UE. Declarația de conformitate sau se poate găsi pe paginile <http://www.emos.eu/download>.



Nu aruncați consumatorii electrice la deșeuri comunale nesortate, folosiți bazele de recepție a deșeurilor sortate. Pentru informații actuale privind bazele de recepție contactați organele locale. Dacă consumatorii electrice sunt depozitați la stocuri de deșeuri comunale, substanțele periculoase se pot infiltrează în apele subterane și pot să ajungă în lanțul alimentară, periclitând sănătatea și confortul dumneavoastră.

## LT | LED prožektorius

### Techninės specifikacijos:

Gaubto apsaugos klasė: IP20

Maitinimo šaltinis: 4,5 V DC – 3× AA/USB

Energijos suvartojimas: 3 W

### Saugos nurodymai

Jokiomis aplinkybėmis neįjunkite prietaiso, kol jis nėra išpakuotas! Gaminys skirtas naudoti ne komerciniai tikslais namuose. Kaip ir visi elektriniai prietaisai jis turi būti saugomas nuo vaikų. Saugokite gaminį nuo kritimų, didelių sukrėtimų ir vibravimų. Neatidarykite gaminio. Nenaudokite gaminio, jei jis pažeistas. Nedelsiant pakeiskite išsekusias baterijas ir išmeskite jas pagal galiojančias taisykles.

Nekeiskite šio gaminio jokiū būdu. Tai panaikina garantiją. Vaikus turi prižiūrėti suaugusysis, kad jie nežaistų su prietaisu. Nedelsiant išmeskite pakavimo medžiagą, vadovaudamiesi atliekų šalinimo vietos taisyklėmis.

### **Išpėjimas – baterijos**

Naudokite tinkamo dydžio ir kokybės klasės baterijas, kurios labiausiai tinka šiam tikslui. Įsitinkinkite, kad baterijos yra įdėtos teisingai ir atsižvelgiant į poliškumą (+ ir -). Nejunkite baterijų. Nekraukite baterijų. Baterijų nemeskite į ugnį. Laikykite baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite vaikams be priežiūros pakeisti baterijas. Išimkite baterijas, jei prietaisas buvo nenaudojamas ilgą laiką. Išimkite ir pašalinkite naudotas baterijas.

### **Baterijų keitimas**

Prietaisas turi būti išjungtas (ON/OFF mygtukas nustatytas į OFF padėtį). Atidarykite baterijų skyriaus dangtelį ant žvakės apatinės dalies. Įdėkite tinkamo tipo baterijas. Uždarykite baterijų skyrių.

EMOS spol. s r.o. deklaruoja, kad LED prožektorius atitinka pagrindinius Direktyvos reikalavimus ir susijusias nuostatas. Prietaisą galima laisvai naudoti ES. Atitiktis deklaraciją galima rasti adresu <http://www.emos.eu/download>.



Nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis. Pristatykite į specialius rūšiuojamoms atliekoms skirtus surinkimo punktus. Susisiekite su vietinėmis valdžios institucijomis, kad šios suteiktų informaciją apie surinkimo punktus. Jei elektroniniai prietaisai yra išmetami atliekų užkasimo vietose, kenksmingos medžiagos gali patekti į gruntuos vandenis, o paskui ir į maisto grandinę, ir tokiu būdu pakenkti žmonių sveikatai.

## **LV | LED projektors**

### **Tehniskā specifikācija:**

Elektroiekārtas korpasa aizsargātības pakāpe: IP20

Strāvas padeve: 4,5 V līdzstrāva – 3 × AA/USB

Jaudas patēriņš: 3 W

### **Drošības norādījumi**

Nekādā gadījumā neizmantojiet ierīci, kamēr tā vēl atrodas iepakojumā! Izstrādājums ir paredzēts nekomerciālai lietošanai mājāsaimniecībā. Tāpat kā jebkura elektriskā ierīce, šī ierīce ir jāglabā bērniem nepieejamā vietā. Aizsargājiet izstrādājumu no kritieniem vai spēcīgiem triecieniem un vibrācijām. Neatveriet izstrādājumu. Pārtrauciet lietot izstrādājumu, ja tas ir bojāts. Nekavējoties nomainiet izlādējušās baterijas un likvidējiet tās saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem. Neizmainiet izstrādājumu nekādā veidā. Pretējā gadījumā tiks anulēta garantija. Bērni ir jāuzrauga pieaugušai personai, jo ar ierīci ir aizliegts rotaļāties. Nekavējoties likvidējiet iepakojuma materiālu saskaņā ar spēkā esošajiem vietējiem atkritumu likvidēšanas noteikumiem.

### **Brdinājums – baterijas**

Vienmēr izmantojiet tikai pareizā izmēra un kvalitātes klases baterijas, kas vislabāk atbilst lietošanas mērķim. Pārliedziniet, ka baterijas ir ievietotas pareizi un ir ievērota polaritāte (+ un -). Nesaslēdziet baterijas paralēlā slēgumā. Nelādējiet baterijas atkārtoti. Neizmetiet baterijas ugunī. Glabājiet baterijas bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet bērniem nomainīt baterijas bez uzraudzības. Izņemiet baterijas, ja izstrādājums ilgstoši netiks izmantots. Izņemiet un likvidējiet izlietotās baterijas.

### **Bateriju nomaņa**

Izstrādājumam jābūt izslēgtam (ON/OFF pogai jāatrodas OFF stāvoklī). Atveriet bateriju nodalījumu sveces apakšpusē. Ievietojiet pareiza tipa baterijas. Aizveriet bateriju nodalījumu.

EMOS spol. s r.o. apliecina, ka LED projektors atbilst Direktīvas pamatprasībām un pārējiem atbilstošajiem noteikumiem. Ierīci var brīvi lietot ES. Atbilstības deklarācija ir pieejama <http://www.emos.eu/download>.





Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem. Šim nolūkam izmantojiet īpašus atkritumu šķirošanas un savākšanas punktus. Lai gūtu informāciju par šādiem savākšanas punktiem, sazinieties ar vietējo pašvaldību. Ja elektroniskās ierīces tiek likvidētas izgāztuvē, bīstamas vielas var nonākt pazemes ūdeņos un tālāk arī barības ķēdē, kur tās var ietekmēt cilvēka veselību.

## EE | LED-prožektor

### Tehniskie andmed:

Ūmbrise kaitseklase: IP20

Toide: 4,5 V alalisvool – 3 × AA/USB

Energiatarbimine: 3 W

### Ohutusjuhised

Ārge ūhendage seadet toitevõrku siis, kui see on pakendis. Toode on mēoldud mittekaubanduslikuks kasutamiseks majapidamises. Hoidke seda lastele kättesaamatus kohas nagu muid elektriseadmeid. Kaitske toodet mahakukutamiste, tugevate lōōkide ja vibratsiooni eest. Ārge avage toiteallikat. Kahjustamisel lōōpetage viivimatalt toote kasutamine. Vahetage tūhjad patareid viivimata vālja ja kōrvaldage need kooskōlas kehtivate eeskirjadega. Ārge muutke toodet. See tūhstab garantii. Tāiskasvanu peab lapsi jālgima, et nad seadmega ei māngiks! Pakkismaterjal tuleb koheselt kōrvaldada kooskōlas kehtivate kohalike jāātmete kōrvaldamise eeskirjadega.

### Hoiatus - patareid

Kasutage alati ōiget suuruse ja kvaliteediklassiga patareid, mis sobivad kōige paremini. Veenduge, et patareid on ōigesti sisestatud ja et polaarsusega on arvestatud (+ ja –). Ārge pange akusid kokku. Ārge laadige patareid. Ārge visake patareid tulle. Hoidke patareid lastele kättesaamatus kohas. Ārge lubage lastel vahetada patareid ilma jārelevalveta. Juhul kui seadet pikema aja vāltel ei kasutata, vōtke patareid vālja. Eemaldage ja kōrvaldage kasutatud patareid.

### Patareide vahetamine

Toode peab olema vālja lūlitatud (nupp ON/OFF asendis OFF). Avage kūnla alumisel kūljet olev patareilahter. Paigaldage ettenāhtud tūipi patareid. Sulgege patareipesa.

EMOS spol.s r.o. kinnitab, et toode koodiga LED-prožektor on kooskōlas direktiivi nōuete ja muude sātetega. Seda seadet tohib ELi riikides vabalt kasutada. Vastavusdeklaratsioon on osa kasutusjuhendist ja see on leitav ka kodulehel <http://www.emos.eu/download>.



Ārge visake āra koos olmejāātmetega. Kasutage spetsiaalseid sorteeritud jāātmete kogumispunkte. Teavet kogumispunktide kohta saate kohalikt omavalitsuselt. Elektroonikaseadmete prūgimāele viskamisel vōivad ohtlikud ained pāāseda pōhjavette ja seejārel toiduahelasse ning mōjutada nii inimeste tervist.

## BG | LED прожектор

### Технически характеристики:

Степен на защита: IP20

Захранване: 4,5 V DC – 3 бр. батерии AA/USB

Разход на енергия: 3 W

### Инструкции за безопасност

В никакъв случай не включвайте устройството, докато все още е в опаковката! Устройството е предназначено за използване в домашни условия с нетърговска цел. Както всички електроуреди, устройството трябва да се съхранява на недостъпно за деца място. Пазете устройството от падане, силни удари и вибрации. Не разглобявайте устройството. Не използвайте устройството, ако е повредено. Незабавно сменяйте разредените батерии и ги изхвърляйте съгласно действащите разпоредби. Не модифицирайте устройството по никакъв начин. Това анулира гаранцията.

Децата трябва да се наблюдават от възрастен, за да е сигурно, че не си играят с устройството. Незабавно изхвърлете опаковъчните материали съгласно действащите местни разпоредби за изхвърляне на отпадъци.

### **Предупреждение — Батерии**

Използвайте само батерии с подходящ размер и клас на качество, които са най-подходящи за работа с устройството. Следете батериите да са поставени добре на мястото си и внимавайте за правилната полярност (+ и -). Не свързвайте батериите накъсо. Не зареждайте батериите. Не изгаряйте батериите. Съхранявайте батериите на недостъпно за деца място. Не позволявайте на деца да сменят батериите, без да ги наблюдавате. Изваждайте батериите, ако дълго време няма да използвате устройството. Изваждайте и изхвърляйте разредените батерии.

### **Смяна на батериите**

Уредът трябва да се изключи (бутон ON/OFF в положение OFF). Отворете отделението за батерии, разположено на долната страна на свещта. Поставете батерии от съответния тип. Затворете отделението за батериите.

EMOS spol. s r.o. декларира, че LED прожектор отговаря на основните изисквания и други разпоредби на Директива. Оборудването може да се използва свободно в рамките на ЕС. Декларацията за съответствие е част от това ръководство и може да бъде намерена също на уебсайта <http://www.emos.eu/download>.



Не изхвърляйте електрически уреди с несортираните домакински отпадъци; предавайте ги в пунктовете за събиране на сортирани отпадъци. Актуална информация относно пунктовете за събиране на сортирани отпадъци може да получите от компетентните местни органи. При изхвърляне на електрически уреди на сметищата е възможно в подпочвените води да попаднат опасни вещества, които след това да преминават в хранителната верига и да увредят здравето на хората.

## **FR | Projecteur LED**

### **Techniques Spécifications:**

Boîtier Note: IP20

Alimentation électrique: 4,5 V DC – 3x AA/USB

Puissance Consommation: 3 W

### **Sécurité Instructions**

Ne mettez en aucun cas l'appareil en service alors qu'il est encore dans son emballage! Le produit est conçu pour une utilisation non commerciale dans la maison. Comme tout appareil électrique, l'appareil doit être tenu hors de portée des enfants.

Protéger le produit de chutes ou de puissants chocs et vibrations. N'ouvrez pas le produit. Arrêtez l'utilisation du produit si elle devient endommagée. Immédiatement remplacer déchargées les piles et disposer d' eux en conformité avec vigueur des règlements.

Ne modifiez en aucun cas le produit. Faire donc annule la garantie. Les enfants doivent être surveillés par un adulte pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Immédiatement disposer de l'emballage matériel en conformité avec valides locales réglementation sur les déchets élimination.

### **Avertissement – Les piles**

Toujours utiliser des piles de la bonne taille et la qualité de classe qui mieux adaptent le but. Assurez-vous que les piles sont insérées correctement et que la polarité est prise en compte (+ et -). Ne pas combler les batteries. Ne rechargez pas les batteries. Ne pas jeter les piles dans un feu. Gardez les piles hors de portée des enfants. Ne pas permettre les enfants de remplacer les piles sans supervision. Retirez les piles si le produit sera pas être utilisé pour une longue période de temps. Retirez et jeter des usagés batteries.

## Changement de piles

Le produit doit être mis hors (ON/OFF Bouton en OFF Position). Ouvrez le compartiment à piles sur le côté inférieur de la bougie. Insérez les piles de la correcte de type. Fermez le compartiment à piles.

EMOS spol. s r. o. déclare que le Projecteur LED est en conformité avec les essentiels exigences et autres pertinentes dispositions de la directive . L' appareil peut être utilisé librement dans l' UE. La déclaration de conformité peut être trouvé à <http://www.emos.eu/download>.



Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Utilisez des points de collecte spéciaux pour les déchets triés. Contactez les autorités locales pour obtenir des informations sur les points de collecte. Si les appareils électroniques devaient être mis en décharge, des substances dangereuses pourraient atteindre les eaux souterraines et par la suite la chaîne alimentaire, où elles pourraient nuire à la santé humaine.

## IT | Proiettore LED

### Tecniche specifiche:

Enclosure Valutazione: IP20

Potenza di alimentazione: 4,5 V DC – 3× AA/USB

Potere Consumo: 3 W

### Istruzioni di sicurezza

Non mettere in nessun caso il dispositivo in funzione mentre è ancora nell'imballaggio! Il prodotto è progettato per un uso domestico non commerciale. Come ogni dispositivo elettrico, il dispositivo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.

Proteggere il prodotto da cadute o forti urti e vibrazioni. Non aprire il prodotto. Fermare immediatamente sostituire scariche batterie e smaltire di loro in conformità con vigenti normative.

Non modificare in alcun modo il prodotto. In questo modo invalida la garanzia. I bambini devono essere sorvegliati da un adulto per assicurarsi che non giochino con il dispositivo. Immediatamente disporre di confezionamento materiale in conformità con vigenti locali normative sui rifiuti smaltimento.

### Attenzione – Le batterie

Sempre utilizzano batterie della giusta dimensione e la qualità di classe che meglio si adattano alla fine. Verificare che le batterie siano inserite correttamente e che venga presa in considerazione la polarità (+ e -). Non mettere a ponte le batterie. Non ricaricare le batterie. Non gettare le batterie in un incendio. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Non permettere ai bambini di sostituire le batterie senza supervisione. Rimuovere le batterie se il prodotto sarà, non sarà utilizzata per un prolungato periodo di tempo. Rimuovere e smaltire di usate batterie.

### Modifica delle batterie

Il prodotto deve essere acceso off (ON/OFF pulsante in OFF posizione). Aprire la batteria vano sul il fondo lato della della candela. Inserire le batterie del corretto tipo. Chiudere il vano batterie.

EMOS spol. s r. o. dichiara che le Proiettore LED è in conformità con gli essenziali requisiti e le altre pertinenti disposizioni della direttiva . Il dispositivo può essere liberamente azionato in l' UE. La dichiarazione di conformità può essere trovata a <http://www.emos.eu/download>.



Non smaltire con i rifiuti domestici. Utilizzare punti di raccolta speciali per la raccolta differenziata. Contattare le autorità locali per informazioni sui punti di raccolta. Se i dispositivi elettronici venissero smaltiti in discarica, le sostanze pericolose potrebbero raggiungere le acque sotterranee e successivamente la catena alimentare, dove potrebbero influire sulla salute umana.

## NL | LED-projector

### Technische specificaties:

Behuizing cijfer: IP20

Voeding voeding: 4,5 V DC – 3× AA/USB

Stroom verbruik: 3 W

### Safety Instructions

Stel het apparaat in geen geval in gebruik als het nog verpakt is! Het product is ontworpen voor niet-commercieel gebruik in het huishouden. Zoals elk elektrisch apparaat, moet het apparaat buiten het bereik van kinderen worden gehouden.

Bescherm het product uit valt of krachtige schokken en trillingen. Maak het product niet open. Stop met het gebruik van het product, indien deze wordt beschadigd. Onmiddellijk Vervang lege batterijen en afvoeren van hen in overeenstemming met de geldende regelgeving.

Wijzig het product op geen enkele manier. Doen dus vervalt de garantie. Kinderen moeten onder toezicht staan van een volwassene om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. Onmiddellijk verwijderen van de verpakking materiaal in overeenstemming met de geldende plaatselijke voorschriften op afval verwijdering.

### Waarschuwing – Batterijen

Altijd gebruik maken van de batterijen van de juiste grootte en kwaliteit klasse die het beste passen bij het doel. Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geplaatst en dat er rekening wordt gehouden met de polariteit (+ en -). Niet overbruggen de batterijen. Niet opladen van de batterijen. Niet Gooi de batterijen in een vuur. Houd de batterijen uit van het bereik van kinderen. Niet toestaan dat kinderen te vervangen door de accu's zonder toezicht. Verwijder de batterijen indien het product zal niet worden gebruikt voor een langere periode van tijd. Verwijderen en afvoeren van gebruikte batterijen.

### Veranderen van batterijen

Het product moet worden ingeschakeld uitgeschakeld (ON/OFF -knop in OFF positie). Open het batterij compartiment aan de onderkant kant van de kaars. Plaats batterijen van het juiste type. Sluit de batterij compartiment.

EMOS spol. s r. o. verklaart dat de LED-projector is in overeenstemming met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijn. Het apparaat kan worden vrijelijk gebruikt in de EU. De verklaring van conformiteit kan worden gevonden op <http://www.emos.eu/download>.



Deponeer niet bij het huisvuil. Gebruik speciale inzamelpunten voor gesorteerd afval. Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie over inzamelpunten. Als de elektrische apparaten op een vuilnisbelt zouden worden gestort, kunnen gevaarlijke stoffen in het grondwater terechtkomen en vervolgens in de voedselketen, waar ze de menselijke gezondheid kunnen aantasten.

## ES | Projector LED

### Especificaciones técnicas:

Grado de protección: IP20

Fuente de alimentación: 4,5 V DC – 3× AA/USB

Consumo de energía: 3 W

### Instrucciones de seguridad

¡No ponga en funcionamiento bajo ninguna circunstancia el dispositivo mientras todavía está en el embalaje! El producto está diseñado para uso no comercial en el hogar. Como cualquier dispositivo eléctrico, el dispositivo debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

Proteja el producto de caídas o golpes y vibraciones fuertes. No abra el producto. Deje de usar el producto si se queda dañada. Inmediatamente reemplace descargadas las pilas y disponer de ellos en conformidad con las vigentes normativas.

No modifique el producto de ninguna manera. Haciendo así que anula la garantía. Los niños deben ser supervisados por un adulto para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo. Inmediatamente disponer de envasado de material de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos eliminación.

### **Advertencia – Baterías**

Siempre use baterías de la correcta tamaño y la calidad de la clase que mejor se ajustan al objetivo. Asegúrese de que las baterías estén insertadas correctamente y que se tenga en cuenta la polaridad (+ y -). No puentee las baterías. No recargue las baterías. No tirar las baterías en un fuego. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. No permitan a los niños a reemplazar las baterías sin supervisión. Retire las pilas si el producto va a no ser utilizado para un prolongado periodo de tiempo. Remover y disponer de los usados baterías.

### **Cambio de baterías**

El producto debe ser conmutada off (ON/OFF botón en OFF posición). Abra la batería del compartimiento en la parte inferior lateral de la vela. Inserte las baterías de la correcta tipo. Cierre el compartimento de la batería.

LED velas pueden ser cambiados encendido y apagado con el mando a distancia controlador

EMOS spol. s r. o. declara que los Proyector LED es en cumplimiento con los esenciales requisitos y otros pertinentes disposiciones de la Directiva . El dispositivo se puede operar libremente en la UE. La Declaración de conformidad se puede encontrar en <http://www.emos.eu/download>.



No desechar con la basura doméstica. Utilice puntos de recogida especiales para los residuos clasificados. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre los puntos de recogida. Si los dispositivos electrónicos se desechan en un vertedero, las sustancias peligrosas pueden llegar a las aguas subterráneas y, posteriormente, a la cadena alimentaria, donde podrían afectar la salud humana.

## **PT | Projektor LED**

### **Especificações técnicas:**

Classificação do gabinete: IP20

Fonte de alimentação: 4,5 V DC – 3x AA/USB

Consumo de energia: 3 W

### **Instruções de segurança**

Em nenhuma circunstância coloque o aparelho em funcionamento enquanto ainda estiver embalado! O produto foi projetado para uso doméstico não comercial. Como qualquer dispositivo elétrico, o dispositivo deve ser mantido fora do alcance das crianças.

Proteja o produto de quedas ou choques e vibrações fortes. Não abra o produto . Pare de usar o produto se ele for danificado. Inmediatamente substituir descarregada baterias e descarte de los em conformidade com válidas regulamentos.

Não modifique o produto de forma alguma. Fazendo assim anula a garantia. As crianças devem ser supervisionadas por um adulto para garantir que não brinquem com o dispositivo. Inmediatamente descarte de embalagens de material em conformidade com válidas locais regulamentos sobre resíduos disposição.

### **Aviso – Baterias**

Sempre usar baterias da correta tamanho e qualidade classe que melhor se encaixam no propósito. Certifique-se de que as pilhas estão inseridas corretamente e que a polaridade é levada em consideração (+ e -). Não conecte as baterias. Não recarregue as baterias. Não jogue as baterias em um incêndio. Mantenha as baterias fora do alcance das crianças. Não permitir que as crianças para substituir as baterias sem supervisão. Retirar as pilhas se o produto irá não ser usada para um prolongado período de tempo. Retire e descarte de usados baterias.

## Alterar Baterias

O produto deve ser ligado off (ON/OFF botão em OFF posição). Abra a bateria do compartimento na parte inferior do lado da vela. Insira baterias da correta tipo. Feche o compartimento da bateria.

EMOS spol. s r. o. declara que as Projetor LED estão em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva . O dispositivo pode ser livremente operado em a UE. A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em <http://www.emos.eu/download>.



Não descarte junto com o lixo doméstico. Use pontos de coleta especiais para resíduos separados. Contate as autoridades locais para obter informações sobre os pontos de coleta. Se os dispositivos eletrônicos forem descartados em aterros sanitários, substâncias perigosas podem atingir os lençóis freáticos e, posteriormente, a cadeia alimentar, podendo afetar a saúde humana.

## SE | LED-projektor

### Tekniska specifikationer:

Kapsling Betyg: IP20

Strömtillförsel: 4,5 V DC – 3× AA/USB

Effekt förbrukning: 3 W

### Säkerhetsanvisningar

Ta aldrig apparaten i drift medan den fortfarande är i förpackningen! Produkten är avsedd för icke-kommersiell användning i hushållet. Liksom alla elektriska apparater måste enheten förvaras utom räckhåll för barn.

Skydda den produkten från fall eller kraftiga stötar och vibrationer. Inte öppna den produkten. Sluta använda den produkten om den blir skadad. Omedelbart ersätta urladdade batterier och kassera av dem i enlighet med gällande regler.

Ändra inte produkten på något sätt. Gör så ogiltig den garantin. Barn bör övervakas av en vuxen för att säkerställa att de inte leker med enheten. Omedelbart avyttra av förpackningsmaterialet i enlighet med gällande lokala föreskrifter om avfallshantering avfallshantering.

### Varning – Batterierna

Alltid använda batterier av den rätt storlek och kvalitet klass som bäst passar den syfte. Se till att de batterierna är insatta korrekt och att polariteten är tagen i beaktande (+ och -). Inte överbrygga de batterier. Inte ladda de batterier. Inte kasta de batterier i en eld. Förvara de batterier ut av räckhåll för barn. Inte låta barnen att ersätta de batterier utan tillsyn. Ta de batterierna om den produkten kommer inte att användas för en förlängd period av tid. Ta och kasta av använda batterier.

### Byta batterier

Den Produkten måste vara påslagen av (ON/OFF knappen i OFF läge). Öppna den batterifacket på den nedre sidan av den ljuset. Sätt batterierna i den rätt typ. Stäng av batterifacket.

EMOS spol. s r. o. förklarar att de LED-projektor är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktivet . Den enhet kan vara fritt användas i den EU. Den förklaringen av överensstämmelse kan vara finns på <http://www.emos.eu/download>.



Släng inte med hushållsavfall. Använd särskilda uppsamlingsställen för sorterat avfall. Kontakta lokala myndigheter för information om insamlingsställen. Om de elektroniska apparaterna kastas på deponi kan farliga ämnen nå grundvatten och därefter livsmedelskedjan, där det kan påverka människors hälsa.

## Tekniset erittelyt:

Kotelo luokitus: IP20

Virran syöttö: 4,5 V DC – 3× AA/USB

Virran kulutus: 3 W

## Turvallisuus

Älä missään tapauksessa ota laitetta käyttöön, kun se on vielä pakkauksessa! Tuote on suunniteltu ei-kaupalliseen käyttöön kotitalouksissa. Kuten kaikki sähkölaitteet, laite on pidettävä lasten ulottumattomissa.

Ohjeet Suojaa tuotteen välillä putoaa tai voimakkaita iskuja ja tärinää. Älä avaa tuotetta. Lopeta käyttämällä tuotetta, jos se tulee vaurioitunut. Välittömästi vaihda tyhjä paristot ja hävitä ja niitä on mukaan kanssa voimassa määräyksiä.

Älä muuta tuotetta millään tavalla. Doing joten mitätöi takuun. Aikuisen tulisi valvoa lapsia varmistukseen, etteivät he leiki laitteella. Välittömästi hävitä ja pakkausten materiaalia vuonna mukaisesti kanssa voimassa paikallisten määräysten on jätteiden hävittämisestä.

## Varoitus – Akut

Aina käyttää paristoja ja oikean koon ja laadun luokan että parhaiten sopivat tarkoitukseen. Varmista Varmista paristot ovat asennettu oikein ja että napaisuus on otettu huomioon huomioon (+ ja -). Älä silta paristoja. Älä lataa akkuja. Älä heitä paristoja osaksi tuleen. Pidä paristot poissa on ulottumattomissa ja lasten. Älä anna lasten ja tilalle akkuja ilman valvontaa. Poista paristot jos tuotetta ei ole saa käyttää varten pitkäksi ajaksi on aikaa. Poista ja hävitä sekä käytettyjä akkuja.

## Muuttamalla Akut

Tuote on oltava kytkettyä pois päältä (ON/OFF -painike OFF- asentoon). Avaa akun lokero on pohjassa puolella on kynttilän. Aseta paristot ja oikean tyyppinen. Sulje akku lokeroon.

EMOS spol. s r. o. vakuuttaa , että LED-projektori on vuonna noudattaminen kanssa olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten sekä direktiivin . Laite voi olla vapaasti käyttää vuonna EU. Ilmoitus on Conformity voi olla löydetty osoitteessa <http://www.emos.eu/download>.



Älä hävitä talousjätteiden mukana. Käytä lajitellun jätteen erityisiä keräyspisteitä. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja keräyspisteistä. Jos elektroniset laitteet si-  
joitettaisiin kaatopaikalle, vaaralliset aineet voivat päästä pohjaveteen ja sen jälkeen ravintoketjuun, missä ne voivat vaikuttaa ihmisten terveyteen.

## GARANCIJSKA IZJAVA

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecev.
3. EMOS SI d.o.o jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
  - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
  - predelave brez odobritve proizvajalca
  - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemelskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

### NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščen delavnic (EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom. EMOS SI d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: \_\_\_\_\_ LED projektor

TIP: \_\_\_\_\_

DATUM IZROČITVE BLAGA: \_\_\_\_\_

Servis: EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, Slovenija  
tel: +386 8 205 17 21  
e-mail: reklamacije@emos-si.si