

P01120 | P01125 | P01130 | P01140 | P0111 | P0112 | P0113 | P0115 | P0117 | P0110 | P0115Z | P01620



GB Extension cord

WARNING:

- Do not intervene into the construction of the socket and the plug.
- Do not use the extension cord when damaged.
- Always use the extension cord unreeled in its full length.
- Do not insert any other adaptors.
- Use the cable reel and extension cord in dry indoor areas.

CZ Prodlužovací přívod

UPOZORNĚNÍ:

- Nezasahujte do konstrukce zásuvky a vidlice.
- Nepoužívejte prodlužovací přívod poškozený.
- Prodlužovací přívod používejte pouze v plně rozvinutém stavu.
- Do prodlužovacího přívodu nepřipojujte další adaptéry na rozbočení napájecí sítě.
- Prodlužovací přívod používejte v suchých vnitřních prostorech.

SK Predlžovací prívod

UPOZORNENIE:

- Nezasahujte do konštrukcie zásuvky a vidlice.
- Nepoužívajte poškodený predlžovací prívod.
- Predlžovací prívod používajte len v plne rozvinutom stave.
- Do predlžovacieho prívodu neprípojujte ďalšie adaptéry na rozbočenie napájacieho napätia.
- Predlžovací prívod používajte v suchých vnútorných priestoroch.

PL Przedłużacz stały

UWAGA:

- Nie należy rozmontowywać gniazdka wtyczki i przewodu.
- Nie należy używać uszkodzonego przedłużacza.
- Przedłużacz należy używać tylko w stanie całkowitego rozwinięcia.
- Do przedłużacza nie należy przyłączać kolejnych adapterów do rozgałęzienia sieci.
- Przedłużacz należy używać wyłącznie w środowisku suchym, elektrycznie bezpiecznym.

