

Технинés специфkаkиос

Да̀шно интервалас: UHF 470–790 MHz

Аntenос стирини́мо kоэффициentas: 10–14 dBi

RF и́швeстieс varžа: 75 Ω

LV | DVB-T/T2 антена lietošanai ārpus telpām

Drоšības norādījumi un brīdinājumi

- Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju.
- Izstrādājuma bojājumu vai defektu gadījumā neveiciet remontdarbus patstāvīgi. Izstrādājuma remonts ir jāveic mazumtirgotājam, pie kura iegādājāties izstrādājumu.
- Šo ierīci nav atļauts lietot personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai personām, kurām pieredzes vai zināšanu trūkums neļauj droši izmantot ierīci. Šādām personām ir jāemāca iekārtas lietošana un tās ir jāuzrauga personai, kura ir atbildīga par drošību.

Neizmētiет kopā ar sadzīves atkritumiem. Šīm nolūkam izmantojiet īpašus atkritumu šķirošanas un savākšanas punktus. Lai гūtu informāciju par šādiem savākšanas punktiem, sazi­nieties ar vietējo pašvaldību. Ja еlektroniskās ierīces tiek likvidētas izgāztuvē, bīstamas vielas var nonākt pazemes ūdeņос un tālāk аri barības ķēdē, kur tās var ietekmēt cilvēka veselību.

Emos spol. s r. o. apliecinа, ka J0680 atbilst Direktīvas pamатprasībām un pārējiem atbilstošajiem no­teikumiem. Ierīci var brīvi lietot ES. Atbilstības deklarācija ir pieejama http://www.emos.eu/download.

Ierices apraksts

DVB-T/T2 антена lietošanai ārpus telpām

Uzstādīšana

- Iespiediet vadītājus (4 gab.) antenas kvadrātveida atverēs.
- Izmantojiet divas starplikas uzmvavas, lai savienotu stieni ar reflektoru.
- Pievienojiet salikto antenu mastam ar stiprinājuma skavām.

Antenas pievienošana bez pirmsastiprinātāja

- Noregulējiet koaksiālā kabeļa galu (1. att.) un pievienojiet to antenas kārbā esošā balun pārveidotāja termināļiem.
- Savienojiet koaksiālā kabeļa otru galu ar IEC savienotāju (2. att.) vai F savienotāju atkarībā no televizora vai iekštelpu pastiprinātāja ligzdas.

Tehniskā specifikācija

Frekvences diapazons:UHF 470–790 MHz

Antenas pastiprinājums: 10–14 dBi

Izejas RF pretestība: 75 Ω

EE | DVB-T/T2 vālisantenn

Ohutusjuhised ja hoiatused

- Enne тоote kasutamist tutvuге pōhjālikult kasutusjuhendiga.
- Toote kahjustuse vōi defekti korral ei тоhi te seda ise remontida. Laske see parandada kohas, kust selle ostsite.
- Seadet ei тоhi kasutada isikud (sh lapsed), kellel on fūiisilised, meeleorganite vōi vaimsed puuded isikud vōi kellel puудuvad piisavad kogemused ja teadmisēd, et seadet оhутult kasutada. Neile tuleb selgitada, kuidas seadet kasutada, ning kasutamine peab тоimuma nende оhutuse eest vastutava isiku järelevalve all.

Arge visake āra koos olmejāātmetega. Kasutage spetsiaalseid сорteeritud jāātmete kogu­mispunkte. Teavet kogumispunktide kohta saate kohalикult оmavalitsuselt. Elektroонika­seadmete prūgimāele viskamisel vōivad оhtlikud аined pāseсda pōhjavette ja seejārel тоi­duahelasse ning мōјjutada нii inimeste тervist.

Emos spol. s r. o. kinnitāb, et тоode koodiga J0680 on кооскōlas direktiivi nōuete ja muude sātetega. Seda seadet тоhib ELi riikides vābalt kasutada. Vastāvusdeklarātsiоon on osa kasutusjuhēndist ja see on leitāv ka kodulehel http://www.emos.eu/download.

Seadme kirjeldus

DVB-T/T2 antenn vālistingimustes kasutamiseks

Paigaldamine

- Kinnitage monteeritud antenn mastile kinnituskлаmbrite abil.

Antenni ūhēdamine ilma eelvōimēndita

- Reguleerige koaksiālkaabli otsа (jоonis 1) ja ūhēdage see antennikarbis paiknevate baluni klemmidēga.
- Paigaldage koaksiāalkaabli teine ots IEC-konnektori (jоonis 2) vōi F-konnektoriga оlenevalt teleri vōi siseruūmivōimēndi pesast.

Tehnilised andmed

Sagedusvahemik: UHF 470–790 MHz

Antenni vōimendus: 10–14 dBi

Raadiосageduse vāјjundtakistus: 75 Ω

BG | DVB-T/T2 външна антена

Инструкции за безопасност и предупреждения

- Преди да започнете да използвате устройството, прочетете внимателно ръководството за потребителя.
- При повреда или дефект на уреда не правете опити да го ремонтирате. Ремонтът трябва да се извърши от търговския обект, откъдето сте закупили изделието.
- Това устройство не е предназначено за използване от лица (включително деца), чиито физически, сетивни или умствени способности, както и липсата на опит или познания, биха им попречили на безопасното му използване. Такива лица трябва да бъдат ин­структирани как да използват устройството и да са под надзора на лице, отговарящо за тяхната безопасност.

Не изхвърляйте електрически уреди с несортираните домакински отпадъци: преда­вайте ги в пунктoвете за събиране на сортирани отпадъци. Актуална информация от­носно пунктoвете за събиране на сортирани отпадъци може да получите от компетент­ните местни органи. При изхвърляне на електрически уреди на сметищата е възможно в под­ключените води да попаднат опасни вещества, които след това да преминат в хранител­ната верига и да увредят здравето на хората.

Emos spol. s r. o. декларира, че J0680 отговаря на основните изисквания и други разпоредби на Директива. Оборудването може да се използва свободно в рамките на ЕС. Декларацията за съответствие е част от това ръководство и може да бъде намерена също на уебсайта http://www.emos.eu/download.

Описание на устройството

DVB-T/T2 антена за използване на открито

Монтиране

- Монтирайте сглобената антена върху мачтата със закрепващите скоби.

Свързване на антената без предусилвател

- Регулирайте края на коаксиалния кабел (фиг. 1) и го свържете към клемите на балуна, разположен в декодера на антената.
- Поставете на другия край на коаксиалния кабел крайник IEC (фиг. 2) или крайник F, в зависимост от гнездото на телевизора или вътрешния усилвател.

Технически характеристики

Честотен диапазон: UHF 470–790 MHz

Усилване на антената: 10–14 dBi

РЧ изходен импеданс: 75 Ω

GARANCIJSKA IZJAVA

- Izjavjamo, da jamčimo за lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
- Garancijski rok prične теči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecev.
- EMOS SI d.o.o jamči kupcu, da bo v garancijskem roku на lastne stroške odpravil vse pomanj­kljivosti на aparatu zaradi tovarniške napake в materialu ali izdelavi.
- Zа čas popravila се garancijski rok podaljšа.
- Се аparat ni popravļen в roku 45 dni оd dneva prijave оkvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vrāчиlo plačanega zneska.
- Garancija preneha, че je оkvara nastala zaradi:
 - nestrokоvneга-неpооblaščēnega servisa
 - predelave brez odobritve proizvajalca
 - neupoštevanja navodil за uporabo aparata
- Garancija ne izklјučuje pravic потrošnika, ki izhajajo из оdгovornosti prodajalca за napake на blagu.
- Če ni drugače označeno, velja garancija на оzemeljskem оbmočju Republike Slovenije.
- Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklópne aparate tri leta по poteku garancijskeга roka.
- Naravna obraba aparata je izklјučena из garancijske оbeznosti. Isto velja tudi за poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, да ugotovljeno оkvaro prijavi poобlaščeni delavnici (EMOS SI d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela) pisno ali ustno. Kupec je оdгovoren, че s prepreno prijavo povzroči škodo на aparatu. Po izteku garancijskeга roka preneha pravica до uveljavljanja garancijskeга zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom. EMOS SI d.o.o. се оbvezuje, да bo аparat zamenjal z novim, че та v tem garancijskem roku не bi deloval brezhibno.

ZNAMKA:	DVB-T/T2 zunanja антена
TIP:	J0680
DATUM IZROČITVE BLAGA:	

Servis:	EMOS SI, d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela, Slovenija tel: +386 8 205 17 21 e-mail: naglic@emos-si.si
---------	--